

MVT400

(inštaláčna príručka)

Inštaláciu zariadenia si môže zákazník vykonať svojpomocne alebo môže osloviť ktorýkoľvek autoservis podľa vlastného uváženia.

Elektroinštalácia (káblový zväzok)

| Označenie konektoru | Farba | Popis |
|---------------------|---------|---------------------------------------|
| DC | červená | DC In, napájacie napätie +9V až +36 V |
| GND | čierna | Uzemnenie (-), kostra vozidla. |
| IN3 | biela | vstup, max. +36V |

Pripojenie napájacích káblov červený (+), čierny (GND) a biely (IN3) na elektroinštaláciu vozidla vykonajte pred pripojením zariadenia na konektor káblového zväzku. **Vhodným miestom pre pripojenie je poistková skrinka vozidla.**

Pre pripojenie červeného kábla (+) využite výhradne obvod elektroinštalácie vozidla s trvalým napätím (t.j. obvod pod napätím aj pri odstavenom vozidle a uzamknutom vozidle). **Biely kábel (IN3) pripojte na obvod vozidla, ktorý je aktívny - pod napätím pri naštartovanom vozidle (ACC).**

V prípade špecifických požiadaviek (sledovanie ďalších vstupov) kontaktujte technickú podporu.

Pripojenie zariadenia

Ku zariadeniu je potrebné pripojiť externé antény pre GPS a GSM signál, ktoré tvoria súčasť balenia (GPS anténa je označená nápisom na zadnej strane).

Ku zariadeniu pripojte konektor s napájacím napätím. Pripojením konektoru so správnym napájacím napätím príde k automatickému zapnutiu zariadenia indikovaného blikaním kontrolných diód. Naštartovanie vozidla (a teda aj správne pripojenie bieleho káblu IN3) indikuje trvalé rozsvietenie modrej diódy. Modrá dioda po vypnutí motoru opäť bliká. V prípade, že zariadenie nebolo zapnuté pripojením konektoru, skontrolujte napájacie napätie.

Pre zapnutie a vypnutie zariadenia, môžete použiť mikrosprínač (Power key) jeho stlačením po dobu cca 3 sec.

Umiestnenie zariadenia a antén

Zariadenie môže byť umiestnené v ktorejkoľvek časti vozidla chránenej pred poveternostnými vplyvmi (hlavne vodou). Všeobecne sa odporúča umiestnenie v priestore pod prístrojovou doskou. V tomto priestore je aj vhodné umiestnenie GSM a GPS antény. **Inštalácia antén môže byť utajená a teda antény nemusia byť vyvedené nad prístrojovú dosku je však vhodné dbať na to aby sa v blízkosti antén nenachádzali zdroje rušenia (autorádio, reproduktor a pod.).** GPS anténu je vhodné umiestniť pod vrchnou časťou prístrojovej dosky pod čelným sklom, tak aby sa minimalizovalo krytie antény kovovými konštrukciami vozidla.

Pred ukončením inštalácie odporúčame skontrolovať správny chod zariadenia prostredníctvom internetu po prihlásení do Vášho užívateľského účtu. Naša web aplikácia pre GPS monitoring poskytuje informácie o kvalite GSM a GPS signálu, stav napájania a info o naštartovaní vozidla.

V prípade nejasností kontaktujte prosím technickú podporu: +421 904806847